

MEILAN®

X6

Guía del uso

Cómo instalar.....02

Funciones de teclas de encendido /apagado.....03


Cómo utilizar los frenos inteligentes..04

Cómo cargar.....05

Notificaciones seguras de uso.....06

-01-

Cómo instalar



-02-

Funciones de teclas de encendido/apagado

- ① **Presiona largamente:** encender
- presiona largamente de nuevo:** apagar
- Presiona cortamente:** cambiar modos de parpadeo



-03-

Cómo utilizar los frenos inteligentes

Este producto tiene una función de advertencia de freno. Debido a la diversidad y complejidad de las condiciones de la carretera, actualmente no se puede lograr una detección 100% exitosa. No lo tomes como la única garantía para tu seguridad.

Para activar la función de freno inteligente: en el estado de cargando, presiona la tecla de encendido/apagado, la luz va a parpadear

Para apagar la función de freno inteligente: en el estado de cargando, presiona la tecla de encendido/apagado de nuevo, las cuatro luces debajo mantienen encendidas.

-04-

Cómo cargar

Batería recargable incorporada, o usa adaptador DC 5V,1A o la entrada de USB de computadora para cargar el dispositivo.

Entrada:
MRICO-USB,
DC 5V,1A



-05-

Notificaciones seguras de uso

- 1.No arroje las baterías usadas al agua ni a entornos naturales incontrolados. No coloque el producto en llamas o en un ambiente de temperatura extremadamente alta.
2. Cuando el producto no se utiliza de forma continua durante seis meses. Cárguelo al menos una vez. De lo contrario, puede afectar las baterías.
3. Puede usarse en ambientes de lluvia moderada o ligera, no sumerja el producto en agua o se usa en ambientes de lluvia fuerte;

-06-

Vendedor: **MEILAN(HONGKONG) CO., LIMITED**
Base de fabricación: 5F, B16, la zona industrial Hengfeng, calle hangcheng, Hezhou, Avenida de Hangcheng, distrito de Bao'an, ciudad de Shenzhen, P.R.C(CHN)
Tel: +86 755 23159119

